

### お客様へ

- ご使用の前に説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 照明器具の取付工事は必ず工事店・電器店(有資格者)に依頼してください。


### 工事店様へ

- 施工の前にこの説明書をよく読み、お客様と打合せのうえ、お客様のご使用に合わせたセンサーの設定にしてください。
- この説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 人感センサー付照明器具の特徴


### センサー機能

センサーが人を感知すると、ランプが100%点灯します。  
人がいなくなると設定された点灯時間(約60秒)経過後、消灯します。  
センサー部が可動できるので、照明器具の設置場所やアプローチの  
状況に合わせて最適な感知エリアを設定できます。  
隣家や前面道路などを感知エリアからはずしたい時に便利です。




### 強制ON(連続点灯)

連続して点灯させたい時は壁スイッチを「OFF」にして3秒以内に「ON」  
にすると、強制的にランプを100%点灯できます。  
解除するときは一旦壁スイッチを「OFF」にし、5秒以上経過後、再び  
「ON」にするとセンサー動作に戻ります。




## センサー各部の名称

〈左側〉




動作設定ツマミを動かすこと  
で「ON/OFF」、「6hタイマ」、「8h  
タイマ」の3つのセンサーモード  
が設定できます。

〈正面〉



動作設定  
ツマミ  
感知部  
約270°回転しますので  
感知エリアの調整が  
できます。

〈右側〉



点灯照度設定ツマミを動かすこと  
でセンサーが動作する明るさの設定と  
感知エリア確認(テストモード)がで  
きます。

注) エリアマスクを取付けることで、感知  
エリアをせまくできます。  
必ず感知エリアを確認してください。  
(P.2を参照してください。)


エリアマスク  
貼り付け位置

この説明書は必ずお客様にお渡しください

## 初めて使う時・・・テストモード(感知エリアを確認する)

テストモードにすると、昼間・夜間に関係なくセンサーの感知エリアに入ればランプが約5秒間100%で点灯し、その後消灯します。

### 1. センサー右側の点灯照度設定のツマミを「テスト」に合わせる。




### 2. 壁スイッチを「ON」にする。



注) 壁スイッチを「ON」にした直後は、ランプが約30秒間100%で点灯(強制点灯)しますが、異常ではありません。

強制点灯(約30秒)後、テストモードになります。  
周囲の明るさに関係なく、人体を感じると約5秒間ランプが点灯するので感知エリアを確認してください。


### 3. センサーの感知部を動かし、感知エリアを決める。



注) 感知エリアの近くに人や車が通る道などがあると、センサーが感知し、ランプが点灯する場合があります。  
この時はセンサーの感知部に「エリアマスク」を取り付けて、感知エリアをせまくできます。


#### 〈エリアマスクの取付方法〉

下図のようにエリアマスクの凸部を感知部側面のミゾにはめてください。




#### 〈センサーの感知エリア〉


##### 感知部を正面にした時




##### 感知部を正面にし、「エリアマスクA」を取り付けた時



##### 感知部を正面にし、「エリアマスクB」を取り付けた時



### 4. センサーが動作する明るさを決める。



「暗」又は「明」に合わせる。

センサー右側の点灯照度設定のツマミを「暗」又は「明」に合わせる。

夜暗くなりかけてから点灯させたい。

また、明け方早くに消灯させたい。(約15ルクス以下)  
→「暗」に合わせてください。

夕方のやや明るい時から点灯させたい。

また、明け方に消灯させたい。(約45ルクス以下)  
→「明」に合わせてください。


## こんな使い方ができます

壁スイッチをONの状態でご使用ください。

「動作設定」のツマミを動かすことで「ON/OFFモード」、「6hタイマーモード」、「8hタイマーモード」で使うことができます。又、壁スイッチの操作で「強制ONモード」もできます。


### 人が来たときだけ明るくしたい

→ ON/OFFモードの設定へ




### 暗くなると自動点灯+夜中は省エネ+人が来たときは明るく

→ 6hタイマーモードの設定へ



### 暗くなると自動点灯+早朝まで点灯して防犯+人が来たときは明るく


→ 8hタイマーモードの設定へ



### 好きな時に照明を点灯させたい


→ 強制ONモードの操作へ

壁スイッチの操作をすると100%の明るさで点灯



約1時間後に設定したモードに戻る、又は消灯

センサーモードに  
戻す時は




# 動作設定方法

## ON/OFFモードの設定


- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。

- センサー左側の「動作設定」のツマミを「ON/OFF」に合わせる。



〈右側〉



〈左側〉


「暗」又は「明」になっている  
「ON/OFF」に合わせる

## 6hタイマーモードの設定


- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。

- センサー左側の「動作設定」のツマミを「6hタイマー」に合わせる。



〈右側〉



〈左側〉


「暗」又は「明」になっている  
「6hタイマー」に合わせる

## 8hタイマーモードの設定


- センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」又は「明」になっていることを確認する。

注) 「暗」、「明」の設定は、前ページの「初めて使う時」をお読みください。

- センサー左側の「動作設定」のツマミを「8hタイマー」に合わせる。




〈右側〉




〈左側〉

「暗」又は「明」になっている  
「8hタイマー」に合わせる


### 〈ON/OFFモードの動作〉



### 〈6hタイマーモードの動作〉



### 〈8hタイマーモードの動作〉




## 「強制ON」モード ランプを強制的に点灯させたいとき

人の有無や周囲の明るさに関係なく、ランプを強制的に点灯させることができます。

### ランプを強制的に点灯させるとき (「強制ON」モードで使用するとき)

① 壁スイッチを「ON」にする。(すでに「ON」の場合はそのまま)

② 壁スイッチを「OFF」にし、3秒以内に「ON」にする。




注) 上記壁スイッチ操作を行うと、周囲の明るさに関係なく約1時間連続点灯します。

### 元の設定に戻すとき

(使用していた設定状態にすぐに戻したいとき)

① 壁スイッチを「OFF」にしてから5秒以上待つ。

② 壁スイッチを「ON」にする。



注) 上記壁スイッチ操作を行うと、周囲の明るさに関係なく壁スイッチを「ON」にした直後は約30秒間ランプが点灯し、その後、元の設定に戻ります。


※ 元の設定に戻ったとき、設定内容や周囲の明るさなどにより、ランプの点灯状態が異なります。  
(設定内容により異なる)

## 修理を依頼される前に

●センサーの動作がおかしい時は下記を参考に点検を行ってください。

●処置をした後でも異常があるときは必ず壁スイッチを「OFF」にし、お買い上げの販売店、工事店、または当社までご連絡ください。

現象	考えられる原因	処置方法	
ランプが点灯したまま消灯しない	壁スイッチを「OFF」にして約3秒以内に「ON」にした。(「強制ONモード」)	「強制ONモード」になっています。壁スイッチを「OFF」にして5秒以上たってから「ON」にしてください。	
	明け方	「点灯照度設定」のツマミが「明」になっている。	朝、明るくなる頃までセンサーが動作する設定になっています。 「点灯照度設定」のツマミを「暗」にしてください。 (→初めて使う時)をご参照ください。
		「動作設定」のツマミが「8hタイマ」になっている。	「動作設定」のツマミを「6hタイマ」にしてください。
	明るいとき	照明器具の取付場所が薄暗い。 (昼間でも暗い時がある。)	「6hタイマーモード」「8hタイマーモード」でご使用の時は、昼間でも周囲が薄暗い時や曇り、雨などで周囲が暗くなった時は、まれにセンサーが夜と勘違いしてランプを点灯させることができます。 壁スイッチを「OFF」にして5秒以上たってから「ON」にしてください。
昼間でも、曇り、雨などで周囲が暗くなった。  センサーの感知部を傘、手などで覆ってしまった。			
感知エリアに人がいるのに点灯しない	センサー右側の「点灯照度設定」のツマミが「暗」になっている。	暗くなりかけてからセンサーが動作する設定になっています。 「点灯照度設定」のツマミを「明」にしてください。 (→初めて使う時)をご参照ください。	
	夕方	ランプが切れている。	新しいランプに交換する。 (→適合ランプは照明器具の取扱説明書又は、照明器具に貼付のランプシールをご参照ください。)
		ランプが緩んでいる。	ランプを締め直す。 (→照明器具の取扱説明書をご参照ください。)
	暗いとき	壁スイッチが「OFF」になっている。	壁スイッチを「ON」にする。
センサーの感知部に他の照明器具の光が当たっている。  センサーの感知部が汚れている。		1.センサーの感知部に当たる光を遮断してください。 2.感知エリア内の照明器具を取り除いてください。  センサーの感知部の汚れを柔らかい布で拭き取ってください。	



### クリーニング方法

- 乾いた布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、よく絞った布で拭き取り、最後に乾いた布で拭き取ってください。
- クリーニング後、動作を確認してください。以前と動作が違った場合、再度、設定してください。



直接、センサーに水をかけないでください。故障の原因となります。

### この説明書は必ずお客様にお渡しください

\*保証書には電気部品の保証期間1年となっておりますが、1日20時間以上の長期間使用されている場合、保証期間は半年となります。

\*盗難、いたずら等への対処は致しかねますのでご了承ください。

\*当社は、万全の注意を払い、安全な製品をお届けするための管理を致しておりますが、ご不明な点、お気付きの点がございましたら、お買い求めの工事店、販売店へご連絡ください。



〒601-8317 京都市南区吉祥院新田式ノ段町45  
TEL 075-681-2891 FAX 075-662-1190  
ディーズガーデン 株式会社 傳來工房

DSL-MM4  
2025.10A